



Розетка Zigbee AP-Sm

Руководство по эксплуатации
Русский

Сделано в Китае

Изготовитель:

Компания ШЭНЬЧЖЭНЬ НЕО ЭЛЕКТРОНИКС ЛТД.
Shenzhen NEO Electronics CO., LTD

Восточная б/ф, здание 2 Лаобин Индастри, шоссе ТиеЗай,
район БаоАнь, Шэньчжэнь, Китай

Импортер в Республике Беларусь/ Уполномоченный
представитель изготовителя:

ООО «Алютех Инкорпорейтед», 220075, Беларусь, Минская
область, Минский район, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого 10-301,
тел. +375 (17) 311 05 50, факс 311 05 51

Актуальное руководство по эксплуатации,
документы о подтверждении соответствия
(сертификаты/декларации) и другую информацию
об изделии вы можете найти на сайте -
www.alutech-group.com



v. 1.0



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Умная розетка AP-Sm предназначена для включения и выключения подключаемой к ней нагрузки (осветительных ламп и прочих бытовых приборов), отслеживания энергопотребления с помощью приложения ALUTECH Smart. Розетка использует технологию Zigbee 3.0 и совместима с прочими устройствами Alutech.

Для работы розетки необходим совместимый Zigbee хаб. Также для настройки розетки необходим смартфон с установленным приложением ALUTECH Smart и операционной системой Android 5.0/ iOS 10.0 или выше.

Больше информации о розетке, построении Zigbee сетей и список совместимых устройств можете найти на сайте smart.alutech-group.com или у представителей компании.



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



Вилка
Заземление
Кнопка вкл/
выкл/сброса
и индикатор

Рис. 1. Общий вид

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры питающей сети	85~250В, 50/60Гц
Максимально допустимая нагрузка	16А/3680Вт
Потребление в режиме ожидания	0,5Вт
Параметры сети ZigBee 3.0	2,4Гц IEEE802.15.4
Мощность сигнала	до 10мВт
Дальность действия (до)	25м
Рабочее окружение	0 .. +40°C /20%-85%
Тип собственной/подключаемой вилки	C/C, F
Размер корпуса	46x46x71мм
Вес	55г

1

ВНИМАНИЕ!

Розетка предназначена для использования внутри помещений, исключая воздействия на нее различных опасных факторов.

Не рекомендуется использовать переходники и адаптеры в связке с розеткой для подключения к сети. Не допускается попадание сторонних предметов в розетку.

Не допускается самостоятельный ремонт розетки или ее модификация со стороны пользователя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ

Убедитесь, что ваш хаб подключён к питающей сети, настроен и имеет доступ к сети Интернет. Ваш смартфон также должен быть подключён к сети Интернет.

Запустите приложение ALUTECH Smart, выберите подключённый Zigbee хаб и нажмите на кнопку «Добавить устройство». Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить подключение.

Подключите розетку AP-Sm к электросети, установив её в стационарную розетку или удлинитель. Нажмите и

удерживайте кнопку на розетке в течение 10 сек., пока индикатор не начнёт мигать, розетка перейдет в режим «добавления».

В приложении подтвердите, что индикатор розетки мигает. После того как розетка определится в приложении, нажмите кнопку «Завершено» (если розетка не обнаружена, приблизьте её к хабу). На следующей странице вы можете изменить имя розетки и указать комнату, в которой она находится. Нажмите «Завершить» для окончания этапа подключения.

Вы можете включать и выключать розетку используя приложение или голосовой помощник, а также использовать розетку при создании сценариев.

Условием в сценарии может быть:

- Состояние розетки - включено
- Состояние розетки - выключено

Исполнительным действием в сценарии может быть:

- Включение розетки
- Выключение розетки
- Смена текущего состояния на противоположное

2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Розетка не предназначена для использования детьми, лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, а также при отсутствии у пользователя необходимого опыта и знаний, если он не находится под контролем или не проинструктирован об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность. Дети должны находиться под контролем взрослых для недопущения игры с розеткой.

Не допускается попадание влаги на розетку, а также работа с ней во влажных помещениях или с влажными руками. Не допускается воздействие на розетку различных чистящих/моющих средств, растворителей и прочих химикатов.

Не допускается эксплуатация розетки при ее повреждении, неработоспособности. При необходимости обратитесь к Поставщику.

Не подключайте суммарную нагрузку более 16А/3680Вт.

Не накрывайте или заслоняйте розетку, обеспечивайте нормальный воздухообмен около розетки.

Розетка считается обесточенной только при полном отключении от электросети.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Розетка не отвечает на управление

- достаньте её из розетки и вставьте вновь
- проверьте стационарную розетку или удлинитель
- убедитесь, что розетка надёжно вставлена в стационарную розетку

Розетка не добавляется в приложение

- нажмите и удерживаете кнопку на розетке в течение 10 секунд и попробуйте добавить повторно
- проверьте питание хаба и его состояние «в сети»
- проверьте наличие доступа к сети Интернет

Управление розеткой не восстанавливается длительный период, розетка постоянно перезагружается или имеется запах гари

- отключите розетку от питающей сети и обратитесь к Поставщику

В случае возникновения вопросов по работе изделия, которые не описаны в руководстве по эксплуатации, необходимо обратиться в сервисную службу или к Поставщику.

3

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение изделия должно осуществляться в упакованном виде в закрытых сухих помещениях. Нельзя допускать воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей.

Срок хранения – 2 года с даты изготовления.



Утилизация выполняется в соответствии с нормативными и правовыми актами по переработке и утилизации, действующими в стране потребителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует работоспособность устройства при соблюдении правил его эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год и исчисляется со дня передачи товара потребителю.

В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Изготовителя или уполномоченной Продавцом Организации, осуществляющей монтаж, устраняются сотрудниками сервисной службы данной Организации.

Гарантия на изделие не распространяется в случаях:

- нарушения правил эксплуатации устройства;

- действия непреодолимой силы (пожары, удары молний, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия);
- повреждение Потребителем или третьими лицами конструкции устройства, возникших при использовании устройства в результате несоблюдения требований данного руководства;
- естественного износа устройства с течением времени.

Дата изготовления указана на упаковке или изделии.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Розетка Zigbee- 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

Изготовитель (уполномоченный представитель изготовителя) оставляет за собой право вносить изменения в данные, указанные в настоящем Руководстве по эксплуатации в любое время. В отдельном случае они могут отличаться от соответствующей версии изделия, однако функциональная информация не претерпит существенных изменений и не станет недействительной.

4



Zigbee plug AP-Sm
Manual
English

Made in China

Authorised representative in EU:

Alutech Systems s.r.o.,
330 23, Czech Republic, Úherce 165
Tel./ Fax: + 420 374 6340 01
e-mail: info@cz.alutech-group.com

ALUTECH hereby declares that this product conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Declaration of conformity is available at www.alute.ch/declaration.

You can find the current operating manual, declaration of conformity (certificates/declarations) and other information about the product at www.alutech-group.com



v. 1.0



GENERAL

AP-Sm smart plug is designed to turn on and off the load connected to it (lighting lamps and other household appliances), to monitor energy consumption using ALUTECH Smart application. The plug uses Zigbee 3.0 technology and is compatible with other Alutech devices.

The plug requires a compatible Zigbee hub. Also, to set up the plug, you need a smartphone with ALUTECH Smart application installed and Android 5.0 / iOS 10.0 operating system or higher one.

More information about the plug, building Zigbee networks and a list of compatible devices can be found on smart.alutech-group.com website or from company representatives.




Fig. 1 General view

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameters of the power supply network	85~250V, 50/60Hz
Maximum load capacity	16A/3680W
Standby consumption	0.5W
ZigBee 3.0 Network Settings	2.4GHz IEEE802.15.4
Power output signal Zigbee	<10mW
Operating range (up to)	25m
Operating environment	0 .. +40°C /20%-85%
Type of own/connectable plug	C/C, F
Case size	46x46x71 mm
Weight	55g

1

ATTENTION!

The plug is designed for indoor use, excluding exposure to various hazardous factors.

It is not recommended to use adapters in conjunction with a plug to connect to the network. Do not allow any objects to enter the plug.

The plug must not be repaired or modified by the user.

CONNECTING THE PLUG

Make sure that your hub is connected to the supply main, configured and has access to the Internet. Your smartphone must also be connected to the Internet.

Launch ALUTECH Smart application, select connected Zigbee hub and click on the "Add device" button. Follow the instructions on the screen to complete the connection.

Connect AP-Sm plug to the mains by installing it into a fixed socket or extension cord. Press and hold the button on the plug for 10 seconds until the indicator starts flashing, the plug will enter the "add" mode.

On the app, confirm that the plug light is flashing. After the plug is detected in the application, click the "Completed" button (if the plug is not detected, bring it closer to the hub). On the next page, you can change the name of the plug and indicate the room it is in. Click "Finish" to complete the connection step.

You can turn the plug on and off using the application or voice assistant, and use the plug when creating scenarios.

A condition in a scene could be:

- Plug state - On
- Plug state - Off

An executive action in a scene could be:

- Switching on the plug
- Switching off the plug
- Changing the current state to the opposite

2

OPERATION

ATTENTION! The plug is not intended for use by children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of necessary experience and knowledge, unless the user is supervised or instructed in the use of the product by a person responsible for safety. Children must be supervised by adults to prevent playing with the plug.

It is not allowed to get moisture on the plug, as well as work with it in damp rooms or with wet hands.

Do not expose the plug to a variety of cleaners/detergents, solvents, or other chemicals.

It is not allowed to use the plug if it is damaged or inoperable. If necessary, contact the Supplier.

Do not connect a total load of more than 16A/3680W.

Do not cover or obscure the plug, ensure normal air exchange near the plug.

The plug is considered de-energized only when it is completely disconnected from the mains.

POTENTIAL FAILURES

Plug does not respond to control

- take it out of the socket and plug it back in
- check fixed plug or extension cord
- make sure that the plug is securely plugged into a fixed socket

Plug cannot be added to app

- press and hold the button on the plug for 10 seconds and try to add again
- check the hub's power supply and its online status
- check whether you have access to the Internet

The control of the plug is not restored for a long period, the plug constantly reboots or there is a smell of burning

- unplug the plug and contact the Supplier.

If you have any questions about the operation of the product that are not described in the instruction manual, you must contact the service department or the Supplier.

3

STORAGE AND WASTE DISPOSAL

The product should be stored in a packed form in closed dry rooms. Avoid exposure to atmospheric precipitation, direct sunlight.

Shelf life - 2 years from the date of production.



Disposal is carried out in accordance with the regulations and legal acts on recycling and disposal in force in the country of the consumer.

WARRANTY OBLIGATIONS

The seller guarantees the operability of the device, subject to the rules of its operation.

The warranty period is 1 year and is calculated from the day the goods are handed over to the consumer.

During the warranty period, malfunctions caused by the fault of the Manufacturer or the Organization authorized by the Seller, which carried out the installation, are eliminated by the service personnel of this Organization.

The product warranty shall not apply in the following cases:

- violation of the rules for operating the device;

- actions of force majeure (fires, lightning strikes, floods, earthquakes and other natural disasters);
 - Damage to the appliance caused by the user or third parties as a result of failure to observe the instructions in this manual;
 - the natural wear of the device over time.
- The date of manufacture is indicated on the packaging.

SCOPE OF DELIVERY

Zigbee plug - 1 pc., manual - 1 pc.

The manufacturer (authorised representative of the manufacturer) reserves the right to change the data in this operating manual at any time. They may deviate from the respective product version in an individual case, but the functional information will not be significantly altered or rendered invalid.

4



Розетка Zigbee AP-Sm

Інструкція з експлуатації
Українська

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Розумна розетка AP-Sm призначена для включення та вимикання навантаження, що підключається до неї (освітлювальних ламп та інших побутових приладів), відстеження енергоспоживання за допомогою програми ALUTECH Smart. Розетка використовує технологію Zigbee 3.0 та сумісна з іншими пристроями Alutech.

Для роботи розетки потрібний сумісний Zigbee хаб. Також для налаштування розетки потрібен смартфон із встановленим додатком ALUTECH Smart та операційною системою Android 5.0/iOS 10.0 або вище.

Більше інформації про розетку, побудову мереж Zigbee та список сумісних пристроїв шукайте на сайті smart.alutech-group.com або у представників компанії.



Рис. 1. Загальний вигляд

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Параметри мережі живлення	85–250В, 50/60Гц
Максимально допустиме навантаження	16А/3680Вт
Споживання в режимі очікування	0,5Вт
Параметри мережі ZigBee	2,4ГГц IEEE802.15.4
Вихідна потужність	до 10мВт
Дальність дії (до)	25м
Робоче оточення	0 .. +40°C /20%-85%
Тип власної/підключається вилки	C/C, F
Розмір корпусу	46x46x71мм
Вага	55г

УВАГА!

Розетка призначена для використання всередині приміщень, за винятком впливу на неї різних небезпечних факторів.

Не рекомендується використовувати перехідники та адаптери у зв'язі з розеткою для підключення до мережі.

Не допускається попадання сторонніх предметів у розетку. Не допускається самостійний ремонт розетки або її модифікація користувача.

ПІДКЛЮЧЕННЯ РОЗЕТКИ

Переконайтеся, що ваш хаб підключений до мережі живлення, налаштований і має доступ до мережі Інтернет. Ваш смартфон також має бути підключений до Інтернету.

Запустіть програму ALUTECH Smart, виберіть підключений Zigbee хаб і натисніть кнопку «Додати пристрій». Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити підключення.

Підключіть розетку AP-Sm до електромережі, встановивши її в стаціонарну розетку або подовжувач. Натисніть та утримуйте кнопку на розетці протягом 10 секунд,

доки індикатор не почне блимати, розетка перейде в режим «додавання».

Підтвердьте, що індикатор розетки блимає. Після того, як розетка визначиться в програмі, натисніть кнопку «Завершено» (якщо розетка не виявлена, наблизьте її до хаба). На наступній сторінці можна змінити ім'я розетки та вказати кімнату, в якій вона знаходиться. Натисніть «Завершити», щоб завершити етап підключення.

Ви можете вмикати та вимикати розетку, використовуючи програму або голосовий помічник, а також використовувати розетку під час створення сценаріїв.

Умовою в сценарії може бути:

- Стан розетки - увімкнено
- Стан розетки - вимкнено

Виконавчою дією у сценарії може бути:

- Увімкнення розетки
- Вимкнення розетки
- Зміна поточного стану на протилежний

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

УВАГА! Розетка не призначена для використання дітьми, особами зі зниженими фізичними, чуттєвими чи розумовими здібностями, а також за відсутності у користувача необхідного досвіду та знань, якщо він не знаходиться під контролем або не проінструктований про використання виробу особою, яка відповідає за безпеку. Діти повинні бути під контролем дорослих для недопущення гри з розеткою.

Не допускається влучення вологи на розетку, а також робота з нею у вологих приміщеннях або з вологими руками. Не допускається вплив на розетку різних миючих засобів, розчинників та інших хімікатів.

Не допускається експлуатація розетки за її пошкодження, неприцездатності. За потреби зверніться до Постачальника.

Не підключайте сумарне навантаження понад 16А/3680Вт.

Не накривайте або затуляйте розетку, забезпечуйте нормальний повітрообмін біля розетки.

Розетка вважається знеструмленою лише при повному відключенні від електромережі.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

Розетка не відповідає на керування

- відстаньте її з розетки та вставте знову
- перевірте стаціонарну розетку або подовжувач
- переконайтеся, що розетка надійно вставлена в стаціонарну розетку

Розетка не додається до програми

- натисніть та утримуйте кнопку на розетці протягом 10 секунд і спробуйте додати повторно
- перевірте харчування хаба та його стан «в мережі»
- перевірте наявність доступу до Інтернету

Управління розетки не відновлюється тривалий період, розетка постійно перезавантажується або є запах гару

- від'єднайте розетку від мережі живлення та зверніться до Постачальника

У разі виникнення питань щодо роботи виробу, які не описані в посібнику з експлуатації, необхідно звернутися до сервісної служби або до Постачальника.

ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Зберігання виробу має здійснюватися в упакованому вигляді у закритих сухих приміщеннях. Не можна допускати дії атмосферних опадів, прямих сонячних променів.

Термін зберігання - 2 роки з дати виготовлення.



Утилізація виконується відповідно до нормативними правовими актами з переробки та утилізації, що діють у країні споживача.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Продавець гарантує працездатність пристрою у разі дотримання правил його експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації складає 1 рік і обчислюється із дня передачі товару споживачеві.

Упродовж гарантійного терміну несправності, що виникли з вини Виробника або уповноваженої Продавцем Організації, що здійснювала монтаж, усуваються співробітниками сервісної служби цієї Організації.

Гарантія на виріб не поширюється у випадках:

- порушення правил експлуатації пристрою;

- дії непереборної сили (пожежі, удари блискавок, повені, землетрусу та інші стихійні лиха);
 - пошкодженнь Споживачем або третіми особами конструкції пристрою, що виникли при використанні пристрою в результаті недотримання вимог даного керівництва;
 - природного зносу пристрою з часом.
- Дата виготовлення вказана на упаковці.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Розетка Zigbee - 1 шт., інструкція з експлуатації - 1 шт.

Виробник (уповноважений представник виробника) залишає за собою право вносити зміни в дані, зазначені в цій інструкції з експлуатації в будь-який час. В окремому випадку вони можуть відрізнятися від відповідної версії виробу, однак функціональна інформація не зазнає істотних змін і не стане недійсною.

Зроблено в Китаї

Виробник:

Компанія Шеньчжень НЕО Електронікс ЛТД, Східна Б/Ф, будівля 2 ЛаоБін Індастрі, шосе ТіеЗай, район БаоАнь, Шеньчжень, Китай

Імпортер в Україні / Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Алутех-К», 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Онікєнка, 6 Тел. +380 (44) 451 83 65

Актуальна інструкція з експлуатації, документи про підтвердження відповідності (сертифікати/декларації) і іншу інформацію про виріб ви можете знайти на сайті - www.alutech-group.com



v. 1.0





Gniazdko Zigbee AP-Sm

Instrukcja obsługi
Polski

Wyprodukowano w Chinach

Upoważniony przedstawiciel w UE:

ALUTECH SYSTEMS S.R.O.
330 23, Czech Republic, Úherce 165 Tel/ Fax: + 420 374 6340 01
e-mail: info@cz.alutech-group.com

Niniejszym firma ALUTECH oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.alutech.ch/declaration

Aktualna instrukcja obsługi, dokumenty potwierdzające zgodność (certyfikaty/deklaracje) i inne informacje o produkcie można znaleźć na stronie internetowej - www.alutech-group.com



v. 1.0



INFORMACJE OGÓLNE

Inteligentne gniazdko elektryczne AP-Sm przeznaczone jest do włączania i wyłączania podłączonego do niego obciążenia (lamp oświetleniowych i innych urządzeń AGD), monitorowania zużycia energii za pomocą aplikacji ALUTECH Smart. Gniazdko wykorzystuje technologię Zigbee 3.0 i jest kompatybilne z innymi urządzeniami Alutech.

Gniazdko wymaga kompatybilnego koncentratora Zigbee. Do skonfigurowania gniazdka potrzebny jest również smartfon z zainstalowaną aplikacją ALUTECH Smart oraz systemem operacyjnym Android 5.0 / iOS 10.0 lub wyższym.


Więcej informacji o gniazdku, budowaniu sieci Zigbee oraz listę kompatybilnych urządzeń można znaleźć na stronie smart.alutech-group.com lub u przedstawicieli firmy.



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



Rys. 1 Ogólny wygląd

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry sieci energetycznej	85~250V, 50/60Hz
Maks. totalna moc wyjściowa	16A/3680W
Zużycie w stanie czuwania	0,5W
Ustawienia sieci ZigBee 3.0	2.4GHz IEEE802.15.4
Sygnal wyjściowy mocy Zigbee	<10mW
Zakres działania (do)	25m
Środowisko operacyjne	0 .. +40°C /20%-85%
Typ własnej/przyłączonej wtyczki	C/C, F
Rozmiar obudowy	46x46x71mm
Waga	55g

1

UWAGA!

Gniazdko przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach, z wyłączeniem narażenia na różne czynniki niebezpieczne.

Nie zaleca się używania adapterów w połączeniu z gniazdkiem do podłączenia do sieci. Gniazdko musi być wolne odciąż obcych.

Gniazdko nie może być naprawiane ani modyfikowane przez użytkownika.

PODŁĄCZONE GNIAZDKA

Upewnij się, że koncentrator jest podłączony do sieci, skonfigurowany i ma dostęp do Internetu. Twój smartfon musi być również podłączony do Internetu.

Uruchom aplikację ALUTECH Smart, wybierz podłączony koncentrator Zigbee i kliknij przycisk „Dodaj urządzenie”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć połączenie.

Podłącz gniazdko AP-Sm do sieci, instalując je w stałym gniazdku lub przedłużaczu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na gnieździe przez 10 sekund, aż wskaźnik zacznie migać, gniazdko przejdzie w tryb „dodaj”.

W aplikacji potwierdź, że lampka gniazdko miga. Po wykryciu gniazdko w aplikacji kliknij przycisk „Zakończono” (jeśli gniazdko nie zostanie wykryte, zbliż je do koncentratora). Na następnej stronie możesz zmienić nazwę gniazdko i określić pomieszczenie, w którym się ono znajduje. Kliknij „Zakończ”, aby zakończyć krok połączenia.

Gniazdko można włączać i wyłączać za pomocą aplikacji lub asystenta głosowego, a także korzystać z niego podczas tworzenia scenariuszy.

Warunkiem w scenariuszu może być:

- stan gniazdko – włączone
- stan gniazdko – wyłączone

Działaniem wykonawczym w scenariuszu może być:

- włączanie gniazdko
- wyłączenie gniazdko
- zmiana obecnego stanu na przeciwny

EKSPLLOATACJA

UWAGA! Gniazdko nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub jeśli użytkownik nie posiada niezbędnych doświadczenia i wiedzy, chyba że jest nadzorowany lub poinstruowany w zakresie korzystania z produktu przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane przez dorosłych, aby nie bawiły się gniazdkiem.

Nie wolno dostawać wilgoci do gniazdko, a także pracować z nim w wilgotnych pomieszczeniach lub mokrymi rękami. Nie dopuszczaj reakcji gniazdko z różnymi środkami czyszczącymi/detergentami, rozpuszczalnikami lub innymi chemikaliami.

Nie wolno używać gniazdko, jeśli jest uszkodzone lub niesprawne. W razie potrzeby należy skontaktować się z Dostawcą.

Nie podłączaj łącznego obciążenia większego niż 16A/3680W.

Nie zakrywaj ani nie zasłaniaj gniazdko, zapewnij normalną wymianę powietrza w pobliżu gniazdko.

Gniazdko jest uważane za pozbawione napięcia tylko wtedy, gdy jest całkowicie odłączone od sieci.

MOŻLIWE USTERKI

Gniazdko nie reaguje na sterowanie

- wyjmij go z gniazdko i podłącz z powrotem
- sprawdź stałe gniazdko lub przedłużacz
- upewnij się, że gniazdko jest prawidłowo podłączone do stałego gniazdko

Gniazdko nie może być dodane do aplikacji

- wciśnij i przytrzymaj przycisk na gniazdko przez 10 sekund i spróbuj dodać ponownie
- sprawdź zasilanie koncentratora i jego stan online
- sprawdź, czy masz dostęp do internetu

Sterowanie gniazdkiem nie jest przywracane przez dłuższy czas, gniazdko ciągle się restartuje lub pojawia się zapach spalenizny

- odłączyć gniazdko elektryczne i skontaktować się z Dostawcą.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z tego produktu, które nie są opisane w instrukcji obsługi, należy skontaktować się z działem serwisu lub Dostawcą.

2

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Produkt należy przechowywać w opakowaniu w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. Unikaj narażenia na opady atmosferyczne, bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres ważności - 2 lata od daty produkcji.



Utylizacja odbywa się zgodnie z przepisami i aktami prawnymi dotyczącymi recyklingu i utylizacji obowiązującymi w kraju konsumenta.

OBOWIĄZKI GWARANCYJNE

Sprzedawca gwarantuje sprawność urządzenia, z zastrzeżeniem zasad jego eksploatacji.

Okres gwarancji wynosi 1 rok i liczony jest od dnia wydania towaru konsumentowi.

W okresie gwarancyjnym awarie powstałe z winy Producenta lub Organizacji upoważnionej przez Sprzedawcę, która wykonała instalację, usuwane są przez personel serwisowy tej Organizacji.

Gwarancja na produkt nie obowiązuje w następujących przypadkach:

- naruszenie zasad obsługi urządzenia;

- działania siły wyższej (pożary, uderzenia piorunów, powódzie, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe);
- uszkodzenia urządzenia spowodowane przez użytkownika lub osoby trzecie w wyniku nieprzebrzegania niniejszej instrukcji obsługi;
- naturalne zużycie urządzenia w miarę upływu czasu.

Data produkcji jest podana na opakowaniu.

KOMPLETNOŚĆ

Gniazdko Zigbee - 1 szt, instrukcja obsługi - 1 szt.

Producent (Upoważniony przedstawiciel producenta) zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu, wykazanych w niniejszej instrukcji obsługi. W osobnych przypadkach mogą one różnić się od odpowiedniej wersji wyrobu, jednak funkcjonalna informacja nie dozna istotnych zmian i nie stanie się nieważna.

3

4